

- Presenter Name
- HONEYWELL TELA TEKNISK KURS
 Trådløs system
- Date



Honeywell TELA

• Kurs for idriftsettelse av Honeywell TELA Trådløs system

- Kurset tar ikke for seg selve installasjonen av de Trådløse komponentene, men hvordan disse skal konfigureres, og settes opp for å danne et trådløst system.
- Last ned Installasjonsveiledninger for enhetene hvis disse er ukjente, de finnes på <u>https://www.hls-eltek.no/desentralisert/category1179.html</u> under respektive artikkel nummer.
- Programvare for Honeywell TELA kan lastes ned fra Tech Zone <u>https://www.hls-eltek.no/logg-inn-techzone/category140.html</u>



Trådløs installasjon forutsetninger

- TCP /IP Nettverk må være på plass
- PC hvor TELA Programvare skal installeres må være ferdig konfigurert, med admin rettigheter for installasjon av SW
- Faste IP Adresser med Subnett masking og default gateway for:
 - PC med TELA SW
 - Trådløse nettverks gateway
- Dokumentasjon med adresselister og inntegnede armaturer i oversiktstegninger
- Adresselister med kundetekster
- Lokal brannmur/vegg må også tillate kommunikasjon til og fra Honeywell TELA SW



Trådløst Maskenettverk (Mesh)

- Trådløst maskenettverk
 - 868 869 Mhz
 - 12 forskjellige frekvens kanaler (RF) Hvilken kanal enheten bør bruke, konfigureres under idriftsettelse

-	Kanal nr	Frekvens
•	2	868.150 Mhz

•	3	868.250 Mhz
•	4	868.350 Mhz
•	5	868.450 Mhz
•	8	868.750 Mhz
•	9	868.850 Mhz
•	10	868.950 Mhz
•	11	869.050 Mhz
•	13	869.525 Mhz
•	15	869.850 Mhz
•	17	869.475 Mhz
•	18	868.575 Mhz



SID

- Unik hexadesimal kode for å skille forskjellige trådløse nettverk fra hverandre, SID settes under idriftsettelse

• UID

- Unik identifikasjons kode, Alle trådløse enheter har en preprogramert UID fra fabrikk, denne kan ikke endres.

- PC Med Honeywell TELA Programvare
 - Opsjon Tablet PC art nr. 290091.12
 - PC Krav:
 - Windows 7/8/8.1/10 (32bit or 64bit)
 - IGB RAM eller mer
 - P4 1,5GHz eller nyere
 - 100MB ledig plass på harddisk
 - Ethernet , Wifi eller USB 2.0 port (>200mA)
 - LAN eller WAN (hvis Ethernet eller Wifi Gateway er valgt)
 - Web Browser (Firefox or Chrome)
 - Lokal PC må konfigureres slik at energi sparings modus ikke intreffer
 - Hvis man ønsker kontinuerlig drift også ved strømbrudd, må PC kobles opp mot local UPS (ikke en del av det trådløse systemet).
 - Lokal brannmur må også tillate kommunikasjon til og fra Honeywell TELA SW
 - For at alle automatiske tester (funksjon og kapasitetstester) skal starte, må Honeywell TELA Programvaren kjøre til enhver tid.





- Trådløs nettverksgateway
 - Art nr 290091
 - Ethernet port (RJ-45)
 - Kobles til PC via lokalt LAN
 - Håndterer opptil 60 addresser
 - 230V AC tilkobling



- En trådløs nettverks gateway kan håndetere ett trådløst nettverk, en unik SID
- Det kan være opptil 16 trådløs nettverk dvs 16 nettverks gatewayer tilkoblet en PC via LAN (WiFi)
- Gateway bør plasseres sentralt i forhold til de armaturene den skal kommunisere med
- Patch kabel, Strømkabel følger ikke med i leveransen
- Default SID, Frekvens kanal (RF) og IP Adresse
 - = 00000001
 - Kanal : 13
 - IP: 10.0.1.142 NY IP ADRESSE FRA MARS 2020: 10.0.9.142



- Trådløs nettverks gateway WiFi
 - Art nr 290092
 - WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n
 - Kobles til PC via lokalt WiFi
 - Håndterer opptil 60 addresser
 - 230V AC tilkobling



- En trådløs nettverks gateway WiFi kan håndetere 1 trådløst nettverk, en unik SID
- Det kan være opptil 16 trådløs nettverk dvs 16 nettverks gatewayer tilkoblet en PC via WiFi
- Gateway bør plasseres sentralt i forhold til de armaturene den skal kommunisere med
- Strømkabel følger ikke med i leveransen
- Default SID, Frekvens kanal (RF) IP Adresse settes
 - = 00000001
 - Kanal : 13



- Trådløs RSSI Tester / Nettverks gateway USB
 - Art nr 290091.5
 - Oppladbar håndholdt enhet for test / påvisning av signalstyrke
 - Kan også kobles til PC via USB og brukes som nettverks gateway
 - Håndterer opptil 60 addresser



- RSSI testeren brukes under idriftsettelse for å kontrollere signalstyrken fra nettverks gatewayen, armatur, nettverksforsterker.
- RSSI testeren innholder også "Spectrum Analyser" for å velge den optimale frekvens kanalen (RF)
- Kan kobles til PC med USB kabel og konfigureres som nettverks gateway
- Default SID, Frekvens kanal (RF)
 - 00000001
 - Kanal : 13



- Plug-in module Trådløs
 - Art nr 290091.2
 - Enhet for trådløs kommunikasjon
 - Brukes i desentraliserte autotest armaturer i plastutførelse (Des 17) UniLED - Ova/OmniLED - AeriLED - ProLED og AgoraLED
- Plug-in module Trådløs Exi og MaxLED
 - Art nr 290091.17
 - Enhet for trådløs kommunikasjon, inkluderer også antenne
 - Brukes i desentraliserte autotest armaturer i aluminiums utførelse (Des 17) ExiLED og MaxLED
 - Plug-in modulen settes i armaturen, og sørger for all informasjon fra/til armaturen sendes trådløst.
 - Alle moduler har en fast adresse (UID), som ikke kan endres, Standard SID (0000001) og RF kanal 13
 - Alle moduler har medfølgende 4 adressetiketter med UID for å klistre på armatur, og dokumentasjon





Trådløs Installasjon planlegging

- Hvor skal PC med Honeywell TELA Programvare være installert
- Hvilken IP Adresse for Honeywell TELA PC
- Hvilken IP Adresse for nettverks gatewayer
- Planlegge slik at nettverks gateway plasseres sentralt i forhold til dens armturer
- Planlegge plassering av armaturer
- Planlegge slik at armaturer kan ha 2-3 ruter tilbake til nettverks gateway (ikke krav)
- Bruk nettverksforsterker der hvor det er behov
- Ved flere trådløse nettverk (Flere GW's), RF kanaler
- Sjekke annen trådløs kommunikasjon i bygget « Spectrum analyse»



Trådløs Installasjon

- Alle armaturer er installert med trådløs plug-in og spenningsatt
- Installere PC og Honeywell TELA Programvare
- Bruk RSSI tester og gjør en «Spectrum analyse» for å se på hvilken kanal som bør velges på GW
- Installere første Gateway, (Andre GW'er må være frakoblet)
- Bruk RSSI tester som manuelt installasjonsverktøy, og flytte armaturer til tildelt GW
- Fortsett å installere GW's til alle er installert
- Ved behov sett opp nettverksforsterker slik at man sikrer kommunikasjon
- Konfigurer test sekvenser for funksjonstest / batteri tester
- Konfigurer skriver for rapportutskrift
- Lagre konfigurasjonen
- FERDIG !



- Installere PC og Honeywell TELA Programvare
- Start installasjonsprogrammet
 Honeywell Tela setup v0.60.7.exe
- Velg «Run» på neste bilde



(NB Kjør som administrator)

 Velg språk for installasjonen, dette er kun for installasjonsprogrammet, og ikke for selve programmet.





- Velg tilleggsoppgaver
 - Velg om det skal være Ikon på skrivebordflaten
 - Ved første installasjon må man velge «Install Communication Driver (CDM)
 - Dette er driveren som kommuniserer mellom programvare og utstyr

- Sjekk at alle tileggsoppgaver er valgt og trykk «Installer»
- Programmet installeres på PC'en, og stopper opp når installasjonen av driveren starter





- Driver installasjon
 - Trykk «Extract»
 - Nå pakkes alle installasjonsfilene til driveren ut, og installasjonsprogrammet startes.

• Trykk «Next» og installasjonen starter



Device Driver Installation Wizard



- Velg «I accept this agreement» og velg «Next»
 - Les gjerne gjennom







🙎 User

Ackn.

Trykk «Ferdig» og installasjonen av Honeywell TELA er ferdig

• Arbeidsflaten på PC, ferdig installert



- Husk å justere for dvaletid, og eventuelle nedstegningsalternativer på PC
- Endre språk til NORSK,
- Trykk på det Britiske flagget, Nytt bilde Velg språk deretter Hjem





2 Bruker	Honeywell	untitled.tela	Offline		15/06/2018 09.	24.28	
Hjem	Armaturstatus:					Feil:	
Armaturer	O ARMATURER	O MED FEIL	O I NØDDRIFT	0 I TEST		O FEILLISTE	
Gateways	Gateways Stat	us:		Andre enheter:	:		
Andre enheter	O GATEWAYS	O MED FEIL		0 ANDRE	0 MED FEIL		
Plan-tegnin ger	Felles Handling	ger:		ENHETER			
Hendelser	2	F					
	ADMIN LOGIN	INFORMASJON					
Ackn.	•						



Pålogging administrator i TELA

• Logg på som Administrator





Trådløs Installasjon – Nettverks gateway

- 290091: Trådløs nettverks gateway
 - Aktiviser eneheten ved å sette på spenning (230V), og koble til nettverkskabel
 - Enheten har følgende IP adresse som standard 10.0.1.142. NY IP ADRESSE FRA MARS 2020: 10.0.9.142
 - Endre din egen nettverksinstilling til feks 10.0.1.143 eller 10.0.9.143



Trådløs Installasjon – Nettverks gateway

- Åpne en nettleser og skriv 10.0.1.142 I adresse linjen, og trykk "enter", og følgende bilde skal vises I nettleseren. – NY IP ADRESSE FRA MARS 2020: 10.0.9.142
 - Velg "TECHNICIAN MENU" og logg inn med Technician Code. Standard kode er 1000
 - Denne koden kan endres , men anbefales ikke.

LINIZC		PANEL
LINKS	UID:	00000102
INICIAN MENU	SID:	0000002
RMATION NETWORK	NETWORK CHANNEL:	13
	MODULE CONFIG:	0D050500FF8CFFFF06141E326414019601010101010101000000000000000000
	MASTER IP	010.000.001.222
	MASTER MAC ADDRESS:	00:19:66:3B:22:46
	FAULT	0
	MESH GOOD PACKETS	4616

Gateway, Ethernet Connection

Trådløs Installasjon Nettverks gateway

• Velg "Master IP"

 Tast inn IP Adresse og MAC Adresse (ALLTID STORE BOKSTAVER) til PC hvor TELA SW er installert, og trykk "SAVE".

 IP addresse og MAC kan man enkelt finne I TELA Trykk "INFORMASJON" på Hovedmenyen

PC'en vil nå kunne kommunisere med Nettverks gateway via TELA når den er tilkoblet det normale nettverket. (Kommunikasjonen går via UDP)

1

Ethernet

Aktive nettverksgrensesnitt:

Navn

SELECT LANGUAGE CHANGE TECH CODE MASTER IP MASTER IP SAVE 010 .000 .001 .033 MAC F4 : 6D : 04 :E8 :35 : 30 INFORMASJON IP adresse MAC-adresse 10.0.1.143 18:DB:F2:3C:4D:50

Trådløs Installasjon Nettverks gateway

 Vela "IP ADRESS" for å konfigurere nettverks 	
IT avdeling må oppgi:	• RESET DEFAULTS • IP ADDRESS
Subnetmask, eks. 255.255.255.0	IP ADDRESS SAVE
Default Gateway, eks. 10.0.0.1	IP ADDRESS 10 한 0 한 1 한 142 한 SUBNET MASK 255 한 255 한 0 0 한
Trykk "SAVE" når ferdig	GATEWAY IP ADDRESS 10 @, 0 @, 1 @, 1 @ IF YOU CHANGE THE IP. PLEASE GO MANUAL TO THE NEW IP
	[TECHNICIAN MENU]

- For å komme tilbake til Nettverks gateway konfigurasjons side, må man nå bruke den nye IP adressen I en nettleser.
- Utfør samme operasjon for alle GW som skal inn på samme TELA Installasjon
- Det er mulig å tilbakestille all konfigurasjon til fabrikksinstilleing ved å trykke "RESET DEFAULTS" og så "YES", da tilbakestilles IP Adresse, MasterIP og Tekniker kode.

Wireless Installation Tool

 Åpne Wireless Installation Toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 verse kentaleten too

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation toolprogrammet, koble til RSSI tester og trykk scan - Connect

 San sijne wireless installation tester







Trådløs Installasjon "Spectrum analyses"

- Før man starter å konfigurere det første trådløse nettverket bør/må man gjøre en analyse på installasjonslokasjonen. Dette gjøres med en PC og en RSSI Tester installert som "Spectrum Analyser"
- Koble til Trådløs RSSI Tester Art nr 290091.5 via en USB Kabel til en bærbar pc med Wireless Installation Tool programmet.
- Scan inn din RSSI Tester og trykk connect som vist over, og trykk på Spectrum Analyzer.



- Analysen på nettverket starter, og stolpene viser et bilde på hvor mye trafikk det er i hver kanal.
- Kjør analyse I alle rom/lokasjoner I minimum 30 sekunder, noter hvilke kanaler hvor det er minst trafikk. I eksemplet over er det kanal 5 og 8 som er minst belastet.
- Hvor lenger man kjører analysen, jo bedre resultater.

Konfigurere trådløst nettverk Alt 1:

- Når alle GW er spenningsatt og konfigurert med riktig IP Adresse, vil de starte å sende informasjon. Etter en stund vil de bli oppdaget TELA og følgende melding vil komme opp.
 «Gateway IKKE REGISTRERT» trykk «Ackn» og «Close»
- Det kan ta opp til 10minutter minutter for Honeywell Tela å oppdage en gateway

 Vent til alle Gatewayer er oppdaget, og «FEILLISTE» innholder riktig antall. Velg «FEILLISTE»







Konfigurere trådløst nettverk Alt 1:

 I «FEILLISTEN» vises alle trådløse enheter som som ikke er registrert.
 Marker GW som skal registreres, trykk «Registrer valgt Gateway»

 Velg «Gateways», marker GW og trykk «REDIGER VALGT GATEWAY»

C Tilba Feilliste	ake							
reillist	_		Registrer	valgt gatewa	y	Registre armature/a	er valgt nnet utstyr	
	e Adresse	Navn		Kilde		Beskrivel	se	
▶ 1	-	1542096198732	G	Gateway		IKKE REGI	STRERT	
2	00000915	00000915	AF	RMATUR		IKKE REGI	STRERT	
3	00000914	00000914	AF	RMATUR		IKKE REGI	STRERT	
4	-	1542096265079	G	Gateway		IKKE REGI	STRERT	
nevwe	*Test av	io.tela På n	Feil		_13	/11/2018_0	9 17 42	
oneywe	*Test av	io.tela Pån	Feil		13 اا ^ی)	/11/2018 0	09.17.42	
neywe	*Test av	io.tela <mark>Pån</mark>	Feil LEGG TIL G	D ATEWAY	13 REDIGER V GATEW	/11/2018 C	09.17.42	GT AY
Gatewa	*Test av ay liste	io.tela Pán	Feil	Ð	13 REDIGER N GATEW	/11/2018 C	09.17.42	GT AY
Gatewa	*Test av ay liste Navn	io.tela Pán S	Feil LEGG TIL G. Sum: 1 UID	D ATEWAY Modell	13 REDIGER N GATEW Tilkobl. Status	/11/2018 C /ALGT /AY	09.17.42	_GTI AY
	2 3 4	2 00000915 3 00000914 4 -	1 1 101200010002 2 00000915 00000915 3 00000914 00000914 4 - 1542096265079	1 1012000100732 0 2 00000915 00000915 Af 3 00000914 00000914 Af 4 - 1542096265079 C	1 1042090190732 Colemay 2 00000915 00000915 ARMATUR 3 00000914 00000914 ARMATUR 4 - 1542096265079 Gateway	1 - - 1042090130732 Colleway 2 00000915 00000915 ARMATUR 3 00000914 00000914 ARMATUR 4 - 1542096265079 Gateway	1 - 1942090190732 Context of the cont	1 - 1542030100732 Galeway - IRELECTIONENT 2 00000915 00000915 ARMATUR IKKE REGISTRERT 3 00000914 00000914 ARMATUR IKKE REGISTRERT 4 - 1542096265079 Gateway IKKE REGISTRERT

Konfigurere trådløst nettverk :

- Rediger Navn
- Trykk lagre
- Trykk «*Set SID & RF Channel»
- I *New SID feltet , tast inn UID for GW
- I *New RF Channel, Velg RF kanal som er laves aktivitet på fra Spectrum Analyzer for GW
- Velg «Update Now»
- I advarsel boksen velg «JA»
- Gjør samme operasjon for alle GW
- Bruk RSSI tester som «Installation tool» for å «flytte» armaturer til riktig Gateway





?	*Now that the Gat underlying device the Gateway beca	eway's SID and RF C s(Luminaires, Extenduse they have the provide the second se	channel has chang ders) cannot com revious SID and RI	ged, the municate with F Channel
	settings. would ye	ou like them to be re	emoved from this	gateway:
		Ja	Nei	Avbryt

Det anbefales å bruke et program som heter:
 Wirelessinstallatointool for flytting av lamper.

 Her trykker en på scan når en har koblet til RSSI tester via kabel til pc.

 Da finner pc'n automatisk RSSI testeren som er tilkoblet, den Har et uinuk nummer som er klistret på enheten, samme som Gatewayene har. Trykk så på «Connect»

Denne enheten kan en bruke som Spectrum analyse, Manual installation tool og som RSSI tester.
I dette tilfellet velger vi «Manual Installation tool».



Nytt vindu åpner seg, alle brikker i lamper kommer med fabrikk oppsett som er deafult SID: 00000001 og kanal 13
Trykk på «Scan network»

- Brikker/lamper på default SID dukker opp i lista.
- Her kan en da merke flere lamper som en skal flytte over fra default SID gateway på 0000001 og kanal 13,
- Trykk på «Change Network» og et nytt vindu kommer opp.
- Her taster du inn gatewayen som lampa skal snakke med sin SID og kanal, før du trykker på ok og venter til programmet er ferdig med alle lampene du har merket.



- Når lampa har endret til hvilken gateway SID og kanal den skal hekte seg mot, kommer det opp et grønn v/ok tegn og nye gateway sin adresse står i samme ture.
- Slik som dette fortsetter det, helt til at det ikke er noen lamper/brikker igjen som ikke er programmert.
- FULLFØR ALLTID 1 GATEWAY AV GANGEN!!!!!
- Hvis pc med Honeywell Tela er tilkoblet hele tiden vil lampene dukke opp i feil lista.
- Dersom lamper/brikkene ikke gjør det kan en da trykke på «Hjem-Andre opsjoner-Automatisk gjennkjenning». Da registreres lampene/brikkene atutomatisk til sin GW.





- Trykk «FEILLISTE»
- Velg en enhet og trykk «Registrer valgt armatur/annet utstyr»
- Enheten blir da registrert mot riktig Gateway.
- Gjenta til man har fått registrert alle armaturer mot riktig GW

6	Tilb	ake		P	egistrer volgt gotewov	Registrer valgt	
F	eillist	е			egisti el valgt gateway	armature/annet utstyr	
		Adresse	Navn		Kilde	Beskrivelse	
►	1				ARMATUR	IKKE REGISTRERT	
	2	00000915	00000915		ARMATUR	IKKE REGISTRERT	

Feil:

2 FEILLISTE



Konfigurasjon av parametere i TELA

- Disse parameterne er enhetens navn / notater, automatisert funksjon og kapasitetstest, varselinnstillinger, e-postvarsler, gulvplan, informasjon, lagring av en konfigurasjonsfil
- Logg på som Administrator





Navngi Nettverks gateway

- Velg «Gateways»
- Velg «Gateway» fra listen
- Velg «Editer valgt Gateway»

- Skriv inn navn på Gateway
- Trykk lagre
- Gjenta operasjonen for alle registrerte trådløse nettverks gateways



Luminalies		Select Gateway:	Name	
Gateways		290091 -	GW_A.1stFlo	oor
				UID:
Other Devices	••			0000065
	in. •			
Floor Plans		IP:	FTDI Serial:	
		10.0.1.142		
Events	Wireless Network Master Port			
Settings				
ootango	Connection Type	Set SID &	Save	Cance

Navngi Armaturer

- Velg «Lamper»
- Velg «Lampe» fra listen
- Velg «Editer valgt Armatur»
- Ved standard auto-registrering er armaturens navn det samme som UID (Adresse).
- Velg Edit, nytt vindu åpnes
- Angi navn og ev. notat
- Lagre
- Gjenta operasjonen for alle armaturer



🕒 Back

Durati

Edit Luminaire : Entrance_Door_A (UID: 000000F4)
Name
Entrance_Door_A
Select luminaire:

	Select luminaire:	UID
← 2	Select Gateway Select Zone GW_A.1stFlo(Notes	
ExiLED M ST LED 230V	above door	
ation Maintained 60' Yes	Save	Cancel

Navngi Andre enheter

- Velg «Andre enheter»
- Velg «Enhet» fra listen
- Velg «Editer valgt enhet»
- Angi navn
- Lagre
- Gjenta operasjonen for alle enheter

Home	G Back		
E Luminaires	Edit Extender : 0000148A (UI	ID: 0000148A) Name	
() Gateways		2ndFloor.staircaseXT]
		Select extender:	UID
Other Devices	[• °	290091.4	0000148A
	····	Select Gateway	
Floor Plans		2ndFloor.Hallr -	
Events			
alla .			
Settings		Save	Cancel

Navngi ved hjelp av fil

- Exportere og importere navnefiler
- Velg «Andre opsjoner»
- Velg «Eksporter navngiviningsfil»
- Åpne denne og gi navn ihht adresse / lokasjon
- Lagre Husk alle adressene må være lik det man eksporterte, avviker dette vil ikke navnene bli importert i neste steg
- Velg «Importer navngivnings fil»
- Alle navn blir nå endret



Plantegninger

• Det er mulig presentere enheter i plantegninger

- Velg «Plantegninger»
- Velg «Legg til plantegning»
- Angi navn på plantegningen
- Man kan angi skjermstørrelse, eller egendefinert størrelse, eller sette som bakgrund
- Velg Bakrund, velg stibane til valgte tegning / bilde (jpg / .bmp / .png)
 - Dette valget dimensjonerer og beholder forholdet H/B i forhold til skjermen det vises på
- Trykk legg til
- Gjenta operasjonen for alle plantegninger

Name 1st Floo	or		
Screen Size			Background
© 400 x 3	17		None
© <mark>800</mark> x 6	00		Set:
© 1024 x	1024 x 768		ct wireless\floorplan1.jpg
Custom	ı		Load
Width:	79 <mark>7</mark>	px	
Height [.]	577	, xa	

Legge enheter i Plantegninger

- Velg riktig plan, med hjelp av fanene
- Velg Armatur fra listen av armaturer
- Trykk på Ikon symbolet for å legge armaturen ut i plantegningen
- Gjenta dette for alle armaturer for plantegningen
- Gjenta operasjonen for alle plantegninger / armaturer



Instillinger - Generell

- I denne fanen kan man angi parametere for automatisert funksjon og kapasitetstest, varsler (og e-post) og endre administratorpassord
- Parametere for systemet hvor hyppig / ofte og styrke på tilkoblingene før det skal meldes feil fra de trådløse enhetene.
- "Feimelding etter (antall ganger):" Angi hvor mange ganger samme feil mottas fra en bestemt kilde, til et varsel vises, default er 3 ganger



 "Rapporter RSSI nivå lavere enn denne verdien:" Trådløse enheter som rapporterer lavere RSSI enn den oppgitte verdien vil generere en feilmelding, standard er -92



Instillinger - Tester

- I denne fanen angir man parametere for den automatiserte lampetesten og batterikapasitetstest
- Velg dag og klokkeslett for lampetest, husk lampene vil lyse noen sekunder, så velg tidspunkt deretter
- Velg datoer for batteritester, 1 gang hver 6 mnd Lampene vil lyse 1 time, så velg tidspunkt deretter



Instillinger - Varsler

- I denne fanen angir man hvilke varsler / hendelser som logges
- Her bør minimum Feilhendelser og Nøddriftshendelser velges





Instillinger – E-Post

- I denne fanen kan man konfigurere utsendelse av epost hvis ønskelig
- Velg hvor ofte generell rapport skal sendes via epost
- Velg send melding via e-post Mottaker vil få meldinger om varsler / hendelser
- Velg en av alternativene for å aktivere Avsender/Mottaker fanen
- Legg inn Avsender epost og SMTP informasjon (Avsender e-post fungerer bra med Hotmail.com SMPS instillinger: smtp.office365.com port:587)
- Lagre
- Legg inn mottaker Lagre Send test epost

Canarall Tastas Varalas E-mails								
Generell Tester Varsler E-mails								
Send planlagte generell rapport e-poster hver: Ukentlig V SET								
☑ Send melding via e-post								
Du må konfigurere din e-postkonto for å gi tilgang til tredjeparts applikasjoner. Du må også oppgi SMTP Host adresse og SMTP-portnummeret.								
Konfigurere e-postkonto: <u>Gmail Yahoo</u> Innhenting SMTP vert og port: <u>Gmail Yahoo</u>								
Avsender Mottakere								
Sender e-post: Avsende	Avsenderens e-postinnstilling:							
Ikke satt Avsenderens e-	-post: Avsenderens passord:							
Mail Server SM	ITP Host: Mail Server SMTP port:							
	Lagre							





Lagre konfigurasjon

- Etter igangsetting og etter endring i programvareparametere, må du manuelt lagre konfigurasjonen for å lagre innstillinger.
- Gå til «Hjem» og klikk "FIL" som Administrator.
- Velg «LAGRE SOM» og opprett et eget navn på filen
- Hvis man trykker «NEW FILE» lages det en ny fil Untitled.Tela, Dette valget sletter alle lagrede data
- Man kan åpne en allerede lagret fil, velg «ÅPEN FIL»
- Lagre, Lagrer gjeldende konfigurasjon i nåvernde fil, hvis det ikke er noen egendefinert fil, blir standardfilen kalt Untitled.Tela





Lagre konfigurasjon

- På den øverste linjen er det en tekstboks som viser den nåværende konfigurasjonsfilen:
 Administrator Honeywell
- Hvis man trykker på det grå feltet med filnavnet, vil filbanen for filen vises
- Velg «LAGRE SOM» og opprett et eget navn på filen, neste gang programvaren startes vil denne filen lastes



untitled.tela

OK

VIKTIG INFO Konfigurasjonsfiler

- "NY FIL" -alternativet vil IKKE gjenopprette nettverks parametrene (SID, RF Channel & Gateway IP og MASTER IP) tilbake til fabrikkinnstillinger.
- Konfigurasjonsfilen .Tela bruker utvidelsesfiler .tela2 og .tela3, som inneholder tilkoblingsstatus og hendelser. Når .tela lastes inn , lastes også disse
- Ta sikkerhetskopi av tela, tela2 og tela3 filene



Kommandoer fra TELA (Kringkast kommando)

 Velg «Kringkast kommando» Her kan man gjøre en rekke forskjellige kommandoer til ALLE lamper samtidig.

 Man kan også sende de samme kommandoene til enkelt armaturer ved å velge «Armaturer» - Velg «Armatur» fra listen og velg «Flere kommandoer»



Administrator Honeywell

Armaturstatus: 2

ARMATURER

1

GATEWAYS

ADMIN LOGOUT

Gateways Status:

Felles Handlinger:

TILBAKESTILL

FEIL

100%

DIMMENIVÂ 100

A Hjem

Armature

Gateways

Andre

Plantegning er

Hendels

Innstillinge

STOPP TEST

80%

DIMMENIVÅ 80

1==

START

BATTERITEST

60%

_

DIMMENIVÂ 60

Velg kringkastkommando

FORESPØR

STATUS

0%

DIMMENIVÂ 0

Ĩ.

START

LAMPETEST

40%

.

DIMMENIVÅ 40

*test inst 1.tela

0

MED FEIL

0

MED FEIL

FIL

0

I NØDDRIFT

KRINGKAS[®]

 (\mathcal{O})

TILBAKESTILL

ARMATUR IDENTIFIKASJON

Kommandoer fra TELA (Kringkast kommando)

- Be om status, sender en kommando til hver enhet og ber om statusrapport. (Alle nettverk)
- Lampetest starter en prosedyre der hver armatur utfører en lyskildetest og sender statusrapport til programvare (Alle nettverk)
- Batteritest starter en prosedyre hvor alle armaturer testes for batteriets kapasitet. Denne testen kan variere fra hver armatur i henhold til den angitte varigheten (batteridriftstiden) for hver enkelt. Den varer den tiden som er angitt for den aktuelle armatur. Utføres kun av fullt oppladede armaturer. (Alle nettverk)
- Stop Test kommandoen stopper en pågående lampe / batteritest for alle armaturer som utfører test. (Alle nettverk)



?

FORFSPØ







Honey

Kommandoer fra TELA (Kringkast kommando)

- Tilbakestill Feil fjerner alle feil som for øyeblikket er registrert i armaturens minne. (Alle nettverk)
- Tilbakestill kommandoen vil tvinge armaturene til en re-start, dvs armaturen stenger ned, starter opp igjen, og starter batterilading. Fjerner også aktive feilmeldinger. (Alle nettverk)
- Armaturidentifikasjon starter en Identifiseringsprosess, hvor indikatorlampene i armaturene begynner å blinke i rekkefølge
- Dimming Level kommandoer endrer armaturens utgangslampe til en gitt prosentandel (0%, 40%, 60%, 80% eller 100%).
 Påvirker bare armaturer som støtter dimming i vedlikeholdt modus. (Alle nettverk)
 Kringkast kommando for dimming påvirker alle armaturer !
 Anbefaler å bruke dimming på enkeltarmaturer



U

TILBAKESTIL





Hendelser

- Velg «Hendelser»
- I Hendelseslisten er alle hendelser som har vært på systemet, denne listen kan skrives ut eller eksporteres til fil

Dette er en del av driften av et nødlyssystem, se for øvrig brukermanualen for Honeywell Tela

Administrator	Honeywell	*test inst 1.tela	På nett			24/01/2018 09.49.27
Hjem	Hendelsesliste			Eksport		S Tøm liste
		Dato	Kategori	Navn	Kilde	Beskrivelse
Armaturer	▶ 1	24.01.2018 09.11.07	INFO		SYSTEM	HENDELSER SLETTET
÷.	2	24.01.2018 09.11.42	NØDDRIFT	Support kontor	ARMATUR	NØDDRIFT
<u> ∭</u> Gateways	3	24.01.2018 09.11.42	NØDDRIFT	-	SYSTEM	ARMATUR(ER) I NØDDRIFT
	4	24.01.2018 09.12.31	NORMAL	Support kontor	ARMATUR	NØDDRIFT
Andre enheter	5	24.01.2018 09.12.31	NORMAL	-	SYSTEM	ARMATUR(ER) I NØDDRIFT
	6	24.01.2018 09.17.23	INFO	-	SYSTEM	SYSTEM STARTET
Plantegning er	7	24.01.2018 09.17.55	INFO	-	SYSTEM	ADMIN LOGGET INN
	8	24.01.2018 09.23.54	INFO	-	SYSTEM	KRINGKASTET KOMMANDO "FORE
Hendelser	9	24.01.2018 09.24.29	FEIL	00000A2	ARMATUR	IKKE REGISTRERT
	10	24.01.2018 09.24.54	INFO	-	SYSTEM	KRINGKASTET KOMMANDO "FORE



Trådløs RSSI Tester – Skifte SID og RF Kanal

- Hvis man har problemer med å få kontakt med lamper via gateway, kan man bruke RSSI Tester for å sjekke dekning mellom lamper og gateway.
- Da må en lade opp internbatteriet i RSSI testeren via USB kable til pc og gjøre prosedyren under:
- Velg «RSSI TESTER» i Wireless Installation Tool
- UID: Din RSSI tester, sett inn SID og RF Channel på gateway du ønsker å teste signalstyrke på.
- Trykk «Change»
- Nå kan man koble fra RSSI Testeren fra pc'n og ta denne med seg ut i anlegget og lese av signalstyrke med diodene i displayet.

Få dioder som lyser=dårlig signal, mange dioder som lyser=bra signal



/ireless Installation Tool