





Dimensional drawings:



ExiLED22








ExiLED34



ExiLED44



### Installation:



The product contains bracket for wall mounting and spacers for ceiling mounting.

- Step 1:** Dismantle the luminaire by sliding the mounting part as shown in picture. Fasten the mounting part (with screws from within) to either wall bracket (supplied), ceiling (with or without supplied spacers), pendulum, wire or flag bracket.
- Step 2:** Pass the mains cables through one of the cable glands. Connect the mains cables to terminal blocks: **L** for live wire, **N** for neutral and **PE** for ground. Tighten the cable tie around the cables.
- Step 3:** Carefully slide the sign in place.
- Step 4:** Slide the two aluminium parts carefully together.
- Step 5:** Fasten the two screws (included) as shown in picture.
- Step 6:** Fasten the two screws (included) as shown in picture.

At the end of their useful life the packaging and product should be disposed of via a suitable recycling centre. Do not dispose of with your normal household waste. Do not burn.

### Technical description

	ExiLED22	ExiLED34	ExiLED44
Part no.:	290083	290123	290133
Lumen output:	125 lm	150 lm	175 lm
Weight:	460g	600g	730g
Maximum power consumption:	1.55W/1.85VA	1.8W/2.1VA	2.1W/2.4VA
Operation voltage:	85-250V DC/AC 50-60Hz		
Ambient temperature range:	-30 to +50°C		
Relative humidity:	0 - 95%		
Classification:	EN 60598-2-22		





The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer, or his agent, or a similar qualified person.

**NOTE!** The light source is non-user replaceable.





Målskisse:



ExiLED22







ExiLED34



ExiLED44




### Installasjon:



Produktet inneholder brakett for veggmontasje og avstandsstykker for takmontasje.

- Pkt. 1:** Ta av øvre del av armaturen ved å skyve som vist på bilde. Fest den øvre delen (skru fra innsiden) til enten medfølgende veggbrakett, til tak (med eller uten avstandsstykker), pendel, wire eller flaggbrakett.
- Pkt. 2:** Tre nettkabelen gjennom en av niplene på toppen og koble til rekkeklemmen: **L**, **N** og **PE** (jord). Stram kabelstripset rundt kablene.
- Pkt. 3:** Tre nødllyskiltet inn i sporet og skyv forsiktig på plass.
- Pkt. 4:** Tre den nedre del av armaturen inn på enden av den øvre del og skyv forsiktig sammen de to delene.
- Pkt. 5:** Fest de to (medfølgende) skruene som vist på bildet.
- Pkt. 6:** Fest de to (medfølgende) skruene som vist på bildet.

Når innpakning og produkt ikke lenger benyttes, skal disse leveres til gjenvinning. Ikke brenn disse eller kast sammen med husholdningsavfallet.

 Lyskilden i dette nødllys skal kun skiftes ut av fabrikkant, installatør eller annen kvalifisert person.

**MERK!** Lyskilden er ikke utskiftbar av bruker.

Art nr.:  
Lumenutbytte:  
Vekt:  
Maks. effektforbruk:  
Driftsspennning:  
Omgivelsestemperatur:  
Relativ fuktighet:  
Klassifisering:  
IP40



### Teknisk beskrivelse

ExiLED22	ExiLED34	ExiLED44
290083	290123	290133
125 lm	150 lm	175 lm
460g	600g	730g
1.55W/1.85VA	1.8W/2.1VA	2.1W/2.4VA
85-250V DC/AC 50-60Hz		
-30 til +50°C		
0 - 95%		
EN 60598-2-22		





Måttskiss:



ExiLED22








ExiLED34



ExiLED44



Installation:



Produkten levereras med fäste för väggmontage och distanser för takmontage.

- Steg 1:** Ta av överdelen av armaturen genom att skjuta den i sidled, se bild. Fäst överdelen (skruva från insidan) mot alt. medföljande väggfäste, dikt tak (med eller utan distans), pendel, wire eller flaggkonsol.
- Steg 2:** För nätkabeln genom en av genomföringarna på ovansidan. Anslut nätkabeln på plinten: **L** för fas, **N** för noll och **PE** för jord.
- Steg 3:** För piktogramskylten försiktigt in i spåret och skjut på plats.
- Steg 4:** För underdelen av armaturen in på spåret och skjut den på plats mot den andra gaveln.
- Steg 5:** Fäst dom två (medföljande) skruvarna, se bild.
- Steg 6:** Fäst dom två (medföljande) skruvarna, se bild.

När emballage och produkt inte längre används, ska dessa återvinnas. Får ej brännas eller kastas tillsammans med hushållsavfall.

### Teknisk beskrivning

ExiLED22	ExiLED34	ExiLED44
290083	290123	290133
125 lm	150 lm	175 lm
460g	600g	730g
Max. effektförbrukning: 1.55W/1.85VA	1.8W/2.1VA	2.1W/2.4VA
Driftspänning: 85-250V DC/AC 50-60Hz		
Omgivningstemperatur: -30 - +50°C		
Relativ fuktighet: 0 - 95%		
Klassificering: IP40 kapsling		



Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkare, återförsäljare eller behörig elektriker.

**Notera! Ljuskällan är inte utbytbar av användaren.**

